

# concept

Odkurzacz ręczny akumulatorowy

 ROBOT WORLD



VP4360 | VP4370 | VP4380

PL

[www.robotworld.pl](http://www.robotworld.pl)

## Podziękowanie

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu zadowolenia z naszego produktu przez cały czas jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie całej instrukcji obsługi oraz następane zachowanie jej. Należy zadbać o to, aby także inne osoby, które będą obchodziły się z produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.

| Parametry techniczne           |                         |                 |                 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
|                                | VP4360                  | VP4370          | VP4380          |
| Napięcie akumulatora           | 11,1 V                  | 14,8 V          | 18,5 V          |
| Napięcie adapteru do ładowania | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz |                 |                 |
|                                | DC = 14 V               | DC = 18 V       | DC = 22,5 V     |
| Pobór mocy                     | 70 W                    | 90 W            | 110 W           |
| Poziom hałasu                  | ≤ 80 dB (A)             | ≤ 80 dB (A)     | ≤ 80 dB (A)     |
| Bateria                        | Li-Ion 2000 mAh         | Li-Ion 2200 mAh | Li-Ion 2200 mAh |
| Czas pracy                     | ok. 45 min.             | ok. 40 min.     | ok. 35 min.     |
| Czas całkowitego naładowania   | ok. 5 godz.             | ok. 4 godz.     | ok. 4 godz.     |

## WAŻNE PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno korzystać z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Należy upewnić się, że podłączane napięcie zgadza się z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej ładowarki.
- Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono włączone.
- Podczas odłączania ładowarki od gniazda elektrycznego, nigdy nie wolno jej wrywać poprzez ciągnięcie kabla zasilającego, natomiast należy chwycić ładowarkę i odłączyć ją poprzez pociągnięcie.
- Nie wolno dopuszczać dzieci ani osób ubezwłasnowolnionych do obsługi urządzenia. Urządzenie należy używać poza ich zasięgiem.
- W przypadku używania urządzenia w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wolno używać urządzenia jako zabawki.
- Nie wolno używać akcesoriów innych niż zalecanych przez producenta.
- Nie wolno używać ładowarki, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone. Usterkę należy natychmiast usunąć, zwracając się do autoryzowanego centrum serwisowego.

- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki i podobne. Należy go chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
- Nie wolno wkładać w otwory jakiegokolwiek przedmiotów. Nie wolno używać urządzenia, jeżeli jakiegokolwiek jego otwór jest zatkany.
- Podczas odkurzania schodów należy zachować szczególną ostrożność.
- W przypadku zatkania się otworu ssącego urządzenia, należy go wyłączyć i usunąć zanieczyszczenia przed ponownym włączeniem.
- Podczas zakładania akcesoriów, w trakcie czyszczenia lub w przypadku usterki, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć ładowarkę od gniazda elektrycznego.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego, a nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie wolno odkurzać palących się przedmiotów, takich jak papierosy, zapałki lub gorący popiół.
- Nie wolno używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, nie wolno odkurzać cieczy palnych (takich jak benzyna), jak również nie wolno używać urządzenia w pomieszczeniach, w których takie substancje mogą występować.
- Nigdy nie wolno odkurzać bez założonych filtrów odkurzacza. Podczas używania urządzenia należy każdorazowo upewnić się, że filtry odkurzacza są prawidłowo założone.
- **Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, ładowarki lub całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy.**
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie oraz przewód zasilający ładowarki pod kątem uszkodzeń. Nie wolno włączać uszkodzonego urządzenia.
- Przed czyszczeniem i po użyciu urządzenia należy go wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
- Przed przystąpieniem do odkurzania należy usunąć z odkurzonej powierzchni duże lub ostre przedmioty, które mogłyby uszkodzić niektóre z filtrów odkurzacza.
- Nie wolno korzystać z urządzenia z zanieczyszczonymi filtrami.
- Nie wolno wrzucać akumulatora urządzenia do ognia czy też narażać go na działanie temperatury powyżej 40°C.

- Nie wolno dotykać napędzanych części ruchomych urządzenia podczas pracy.
- Nie wolno naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat lub więcej oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, tylko gdy są one nadzorowane, albo gdy zapoznały się z instrukcją bezpiecznej obsługi urządzenia, i rozumieją ewentualne zagrożenia. Przeprowadzane przez użytkownika czynności w ramach czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat i są pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 lat należy trzymać poza zasięgiem urządzenia i jego przewodu zasilającego. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.

Nieprzestrzeganie instrukcji producenta może doprowadzić do tego, że ewentualna naprawa nie zostanie uznana za naprawę gwarancyjną.

## OPIS PRODUKTU

1. Długa dysza szczelinowa
2. Przedłużka na długą dyszę szczelinową
3. Dysza szczelinowa
4. Przedłużka na długą dyszę szczelinową - szczotka
5. Dysza do odkurzania na mokro
6. Turboszczotka
7. Baza do ładowania
8. Stojak na akcesoria
9. Łącznik adapteru do ładowania

10. Adapter do ładowarki
11. Wylącznik
12. Kontrolka ładowania
13. Przycisk do poluzowania zbiornika
14. Korpus urządzenia
15. Oświetlenie LED
16. Filtr HEPA
17. Uchwyt filtru
18. Zbiornik



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### MONTAŻ ODKURZACZA

#### Uwaga:

Przed montażem lub demontażem akcesoriów zawsze wyłącz odkurzacz, wyciągnij ładowarkę z adapteru do ładowania i odłącz ją od gniazda elektrycznego!

### AKCESORIA

W zestawach poniższych typów znajdują się następujące akcesoria:

- VP4360: 1, 4, 5, 7, 8, 10 (zobacz OPIS PRODUKTU)
- VP4370 1, 5, 6, 7, 8, 10 (zobacz OPIS PRODUKTU)
- VP4380 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 (zobacz OPIS PRODUKTU)

**Uwaga:** w zestawach odkurzaczy typu VP4360 i VP4370 dołączona jest tylko jedna część stojaka na akcesoria, która jest wystarczająca na akcesoria z zestawu tych produktów.

### ŁADOWANIE AKUMULATORA

- Przed ładowaniem należy potwierdzić, że odkurzacz jest wyłączony. Adapter do ładowania (10) można podłączyć bezpośrednio do odkurzacza lub sparować z bazą do ładowania (7). Podłącz odkurzacz do łącznika adapteru do ładowania (9).
- Podczas ładowania kontrolka ładowania (12) mruga na czerwono. Po całkowitym naładowaniu kontrolka świeci na zielono. Po całkowitym naładowaniu urządzenie się automatycznie przełączy na doładowywanie. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu baterii lub utracie jej wydajności, nie pozostawiaj odkurzacza stale podłączonego do adapteru do ładowania.
- Jeżeli w trakcie odkurzania kontrolka ładowania (12) będzie migała na zielono, oznacza to, że odkurzacz jest rozładowany i wyłączy się w ciągu ok. 1 minuty.
- Jeśli odkurzacz jest całkowicie rozładowany, to w przypadku próby jego włączenia, kontrolka ładowania (12) będzie migała zmiennie na zielono i czerwono. Konieczne jest naładowanie odkurzacza.

**! JEŻELI CHCESZ UTRZYMAĆ MAKSYMALNĄ ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA, ŁADUJ GO AŻ PO CAŁKOWITYM ROZŁADOWANIU. !**

### INSTALACJA BAZY DO ŁADOWANIA

Bazę do ładowania można używać jako wolno stojącą (w tym przypadku należy umieścić bazę na równej i stabilnej powierzchni) lub zamontować na ścianę (bazę do ładowania należy zamontować za pomocą kołków i śrub).

**Uwaga:** W obu przypadkach można do bazy do ładowania (7) domontować stojak na akcesoria (8).

### ZASTOSOWANIE ODKURZACZA

**Uwaga:** Odkurzacze VP4360 i VP4370 są przeznaczone do odkurzania na sucho i na mokro. Prze użyciem odkurzacza sprawdź, czy uchwyt filtru oraz HEPA filtr są zamontowane prawidłowo.

1. Wyjmij odkurzacz z bazy do ładowania.
2. Poprzez przesunięcie przełącznika (11) do położenia 1 odkurzacz zostanie uruchomiony na niższą wydajność (kontrolka ładowania (12) świeci na żółto).
3. Poprzez przesunięcie przełącznika (11) do położenia 2 odkurzacz zostanie przełączony na wyższą wydajność (kontrolka ładowania (12) świeci na zielono).
4. Do odkurzania na mokro (wyłącznie typy VP4360 i VP4370), użyj dyszy do odkurzania na mokro, która ma funkcję wycieraczki, dzięki niej podczas ruchu do tyłu odkurzacz odkurzy płyn. Odkurzaczem należy poruszać bardzo

ostrożnie, aby nie doszło do wyniknięcia płynu do silnika odkurzacza. Nie potrząśaj ani nie odwracaj odkurzacza. Uchwyt filtra i HEPA filtr zapobiegają tylko wessaniu płynu do silnika odkurzacza, ale nie stanowią ochrony przed przedostaniem się cieczy do silnika odkurzacza. Maks. ilość wysanego płynu wynosi około 150 ml. W przypadku większej ilości, płyn zacznie wyciekać dyszą z powrotem na zewnątrz zbiornika.

**Uwaga:** Podczas odkurzania na mokro należy odkurzać wyłącznie niższą wydajnością (przełącznik w położeniu 1) i nie należy przepełniać zbiornika do poziomu większego niż oznaczenie „MAX”. Odkurzacze VP4380 nie jest przeznaczony do odkurzania płynów.

#### KONTROLA NAPEŁNIENIA ZBIORNIKA

Jeżeli dojdzie do pogorszenia wydajności ssania odkurzacza lub, jeżeli zbiornik jest pełny, opróżnij i wyczyść filtr odkurzacza.

#### UTRZYMANIE

Zaleca się, aby zapobiegawczo, po każdym użyciu odkurzacza opróżnić zbiornik i wyczyścić filtry odkurzacza.

#### OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA

1. Odłącz adapter do ładowania z gniazdka elektrycznego.
2. Trzymaj odkurzacze zbiornikiem na dół.
3. Przyciskając zatrzask poluzuj zbiornik.
4. Wymij uchwyt filtra i opróżnij zbiornik odkurzacza.
5. Odwrotnym sposobem zamontuj uchwyt filtra i włóż zbiornik z powrotem.

#### CZYSZCZENIE I WYMIENIA FILTRA STAŁEGO

Filtr odkurzacza można wyczyścić mechanicznym wytrępywaniem i oczyszczeniem za pomocą miękkiej szczotki. Znacznie zabrudzony filtr można następnie umyć i wyczyścić miękką szczotką w letniej wodzie, bez dodawania środków czystości.

**Ważne, aby mokre części pozostawić do dokładnego wyschnięcia. Może dojść do zniszczenia wilgotnego filtra podczas odkurzania.**

**Nie należy używać suszarki w celu wysuszenia!**

Uwaga: Poprzez czyszczenie na mokro może dojść do większego zużycia filtra i skrócenia jego żywotności.

- Filtr należy czyścić lub wymieniać, jeżeli jest widocznie zanieczyszczony lub pogarsza się wydajność ssania odkurzacza. Należy go skontrolować po każdym użyciu odkurzacza.
- Aby nie doszło do uszkodzenia odkurzacza, nie należy używać go bez prawidłowo zamontowanego filtra i uchwytu na filtr.
- Odpowiedni typ filtra możesz kupić u swojego sprzedawcy lub zamówić u producenta.

#### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Akcesoria i odkurzacze mogą być czyszczone mokrą szmatką.

**Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, ładowarki lub całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy.**

Do czyszczenia nie należy używać materiałów żrących, np. rozpuszczalników lub materiałów ściernych.

#### ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem  | Przyczyna   | Rozwiązanie  |
|--|---|--|
| <b>Silnik nie pracuje.</b>   | Akumulator jest rozładowany.  | Naładuj akumulator.  |
| <b>Doszło do pogorszenia wydajności ssania.</b>  | Zbiornik jest pełny lub zatkany.  | Opróżnij i wyczyść zbiornik.   |
|  | Filtr jest zatkany.   | Wyczyść lub wymień filtr.  |
| <b>Czas pracy jest krótszy niż 1 minuta, chociaż akumulator jest maksymalnie naładowany.</b> | Koniec żywotności akumulatora.  | Akumulator należy wymienić na nowy. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem. |
| <b>Odkurzacze się rozgrzewa.</b>   | Rozgrzanie się odkurzacza w trakcie pracy jest normalne, nie jest to usterka. |  |

#### AKCESORIA

Do urządzenia można dokupić następujące akcesoria:

Filtr obj. kod 42392245 cena według aktualnego cennika

#### UTYLIZACJA AKUMLATORA

Urządzenie zawiera Li-Ion akumulator. Ten typ akumulatora zawiera materiały, które podczas swojego rozkładu mogą zagrozić środowisku naturalnemu. Przed utylizacją urządzenia lub wymianą akumulatora, należy wyjąć oryginalną część i oddać w odpowiednim punkcie zbiórki.

Aby wyjąć akumulator, należy otworzyć osłonę na spodniej stronie odkurzacza.

**PL GWARANCJA****Gwarancja**

Producent (lub importer) zapewnia, że produkt jest zgodny z wymogami prawnymi i spełnia odpowiednie normy techniczne. Produkt posiada właściwości, zawarte w dokumentacji produktowej, oczekiwane ze względu na charakter towaru oraz wskazane w reklamie prowadzonej przez producenta. Producent zapewnia, że produkt nadaje się do celów konsumpcyjnych, do których ma zastosowanie lub do których stosuje się zwykle tego rodzaju produkt.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty otrzymania produktu przez konsumenta.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych użytkowaniem. Prawo gwarancji za wady rzeczy nie przysługuje, jeżeli klient wiedział przed zakupem, że produkt ma wadę lub usterkę lub sam ją spowodował.

Wadliwym akumulatorem w świetle powyższych warunków gwarancji jest akumulator o niesprawnym układzie elektronicznym (tzn. nie komunikuje z jednostką bazową, obwody ładujące lub rozładowujące są uszkodzone itd.), albo wykazujący zwarcie wewnętrzne. Pod względem gwarancji nie można w żadnym wypadku uważać za wadę takich usterek czy zmian parametrów, jakie wynikają ze zwykłego używania i zużycia produktu (na przykład naturalny spadek pojemności).

Na akumulatory udziela się gwarancji o długości trwania 6 miesięcy. W świetle powyższych warunków gwarancji akumulator swoim charakterem należy do materiałów eksploatacyjnych, szczegóły zob. „Materiały eksploatacyjne”.

**Materiały eksploatacyjne**

W przypadku materiałów eksploatacyjnych (akumulatory itp.), gwarantujemy zachowanie ich parametrów technicznych przez 6 miesięcy pod warunkiem, że nie zostały one uszkodzone poprzez niewłaściwe użytkowanie oraz nie upłynął okres ich żywotności.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach, w których:

- nie zostały dotrzymane warunki w zakresie instalacji, obsługi oraz konserwacji produktu, wymienione w instrukcji obsługi produktu,

- awaria była spowodowana mechanicznie, termicznie lub dotyczy chemicznych uszkodzeń, nastąpiła w wyniku zwarcia, zmian napięcia sieci lub nieprawidłowej instalacji,
- wada rzeczy wystąpiła w wyniku działań osób trzecich,
- wada rzeczy wystąpiła w wyniku kłęski żywiołowej,
- wada rzeczy wystąpiła w wyniku nieodpowiedniej lub niewłaściwej konserwacji, niezgodnej z instrukcją obsługi, w tym wady spowodowane przez wodę i inne osady,
- wystąpiły zmiany kolorystyki elementów grzewczych oraz zarysowania powierzchni wynikające z użytkowania,
- wystąpiły wizualne i funkcjonalne zmiany wywołane przez światło słoneczne, promieniowanie ciepła lub wodę i inne osady,

Gwarancja nie ma zastosowania do transakcji, w których produkty zostały przekazane nieodpłatnie (prezenty, artykuły promocyjne, itp.).

**Zgłoszenie reklamacji**

Reklamacja na wadę produktu musi zostać zgłoszona natychmiast po wykryciu, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż przed upływem okresu gwarancyjnego.

Praw wynikających z gwarancji można dochodzić u dystrybutora, u którego produkt został zakupiony lub w dowolnych autoryzowanych centrach serwisowych, których lista znajduje się na opakowaniu produktu, bądź jest umieszczona w Internecie pod adresem [www.my-concept.com](http://www.my-concept.com).

Produkt zgłaszany do reklamacji musi być odpowiednio oczyszczony i bezpiecznie zapakowany, aby uniknąć uszkodzenia w trakcie transportu do autoryzowanego centrum serwisowego, chyba że produkt jest przekazany osobiście.

Warunkiem ważności gwarancji jest udowodnienie zawarcia umowy sprzedaży poprzez przedstawienie dowodu zakupu.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać wskazanie domniemanej wady oraz roszczenie reklamacyjne.

**Rozpatrywanie reklamacji**

W przypadku wystąpienia wady, którą można usunąć, konsument ma prawo do bezpłatnego, terminowego i właściwego usunięcia wady.

W przypadku wystąpienia istotnej wady dla funkcjonowania produktu, konsument może żądać dostarczenia nowego produktu bez wad (wymiana) lub jeśli dotyczy to tylko elementu produktu, wymianę takiego elementu. Jednakże, jeżeli możliwe jest usunięcie wady bez zbędnej zwłoki, żądanie wymiany produktu lub jego części z uwagi na charakter wady, nie ma zastosowania, a konsument ma prawo do bezpłatnej naprawy.

W przypadku braku możliwości usunięcia wady, konsument ma prawo do wymiany produktu lub jego elementów, jak również do zwrotu produktu (odstąpienie od umowy).

Prawo do otrzymania nowego produktu (wymiana) lub jego elementów, ma konsument, który z powodu braku możliwości usunięcia wady lub w wyniku powtarzającego się występowania wady nie może prawidłowo korzystać z produktu. W takim przypadku konsument również ma prawo do zwrotu produktu (odstąpienie od umowy).

W przypadku wystąpienia wad, jeżeli nie ma zastosowania: zwrot produktu (odstąpienie od umowy) lub prawo otrzymania nowego produktu bez wad (wymiana), wymiana części lub naprawa produktu, klient może zażądać obniżenia ceny. Konsument ma prawo do odpowiedniej obniżki ceny, wówczas gdy nie może być dostarczony nowy produkt bez wad, dostarczona część produktu lub naprawiony produkt, a także w przypadku kiedy czynności mające na celu usunięcie wady nie zostały wykonane w rozsądnym terminie, w celu zadośćuczynienia za wyniki trudności.

Sprzedawca, autoryzowane centrum serwisowe lub inny upoważniony pracownik niezwłocznie informuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu wymaganego do oceny właściwych ekspertów. Usunięcie wad powinno odbyć się bez

zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia, chyba że sprzedawca lub autoryzowane centrum serwisowe obsługi reklamacji wspólnie z konsumentem ustalą dłuższy okres czasu.

Podczas zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) konsument jest zobowiązany do zwrotu wszystkich akcesorii i dołączenie do produktu całej otrzymanej dokumentacji.

Konsument nie ma prawa do wydawania wadliwych części i elementów produktu, które zostały wymienione w ramach naprawy.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Wady produktów powstałe w czasie transportu podlegają procedurą reklamacyjnym przewoźnika.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie w Unii Europejskiej

**Producent:**

Jindřich Valenta – Concept  
Vysokomyšská 1800, 565 01 Choceň  
Česká republika  
IČO 13216660  
tel.: + 420 465 471 400, fax: +420 465 473 304  
email: [servis@my-concept.cz](mailto:servis@my-concept.cz)  
www: [www: www.my-concept.com](http://www.my-concept.com)

**Importer:**

CONCEPT POLSKA sp. z o.o.  
ul Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław  
tel.: +48 71 339 04 44, fax: 71 339 04 14  
email: [serwis@my-concept.pl](mailto:serwis@my-concept.pl)  
www: [www: www.my-concept.pl](http://www.my-concept.pl)

**Dane produktu**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Model:           |                                |
| Numer fabryczny: |                                |
| Data sprzedaży:  | Pieczątka i podpis sprzedawcy: |

PL

## Wykaz punktów serwisowych

## Polska

| Nazwa                        | Ulica           | Kod    | Miasto  | Telefon                | E-mail               |
|------------------------------|-----------------|--------|---------|------------------------|----------------------|
| CONCEPT<br>POLSKA sp. z o.o. | Ostrowskiego 30 | 53-238 | WROCLAW | 071/339-04-44<br>w. 27 | serwis@my-concept.pl |

# concept


**PL**

**CONCEPT POLSKA sp. z o.o.**

Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław

Tel.: +48 713 390 444, Fax: 713 390 414

[www.my-concept.pl](http://www.my-concept.pl)

 ROBOT WORLD