

Návod k obsluze Bezdotykové koše Simplehuman

Návod k obsluze

- Pytel na odpadky:** Odklopte víko koše a na pojistný kruh nasadte pytel na odpadky. Sklopte víko koše nazpět. Každý koš má svůj vlastní typ pytle značky Simplehuman.
- Napájení:** Koše Simplehuman mohou být napájené bateriemi nebo adaptérem.
 - Semi-round: 4x 1,5 V baterie typu AA (v balení)
 - Rectangular: 6x 1,5 V baterie typu AA / adaptér (v balení)

UPOZORNĚNÍ: K napájení koše použijte pouze alkalické baterie! Dbejte na správné vložení dle polarit.

- Bezdotykové otevírání:** Infračervené pole snímá prostor nad košem. Přiblížením ruky nad koš se víko automaticky otevře. Pokud je koš otevřený, senzor má delší dosah a snímá i prostor před košem, tudíž nedochází k uzavření víka před ukončením vaší činnosti nad košem. Ovládání hlasem u některých modelů košů funguje na povel „open bin“

4. Barevná kontrolka infračerveného indikátoru:

- Kontrolka svítí modře – senzor registruje osobu v blízkosti koše a nedochází tak k uzavření víka
- Kontrolka svítí červeně – baterie jsou již téměř vybité a je potřeba je vyměnit

Upozornění a údržba

- Nemyjte senzor koše vodou či saponáty. Použijte vlhčené ubrousky nebo hadříky.
- Dbejte, aby senzor koše zůstal vždy čistý a nepoškrábaný.
- Neodkládejte žádné předměty na víko koše.
- Výrobek v žádném případě neopravujte sami, může dojít k nenávratnému poškození koše.
- Baterie vkládejte do koše správnou polaritou.
- Koš je určen pouze pro vnitřní použití.

Instrukcja obsługi Bezdotykowy kosz Simplehuman

Instrukcja obsługi

- Worki na śmieci:** O twórz klapę kosza następnie nałóż worek na śmieci na ramę zabezpieczającą. Zamknij klapę kosza. Każdy kosz ma swój własny typ worków firmy Simplehuman.
- Podłączenie:** Kosze Simplehuman mogą być zasilane bateriami lub za pomocą adaptera.
 - Semi-round: 4x 1,5 V baterie typu AA (w zestawie)
 - Rectangular: 6x 1,5 V baterie typu AA / adapter (w zestawie)

UWAGA: Do podłączenia kosza należy używać wyłącznie baterii alkalicznych. Należy dbać o poprawne włożenie baterii według biegunów.

- Bezdotykowe otwieranie:** Pole podczerwieni skanuje przestrzeń nad koszem. Przybliżając rękę nad kosz, pokrywa otworzy się automatycznie. Jeśli kosz jest już otwarty, czujnik ma dalszy zasięg i skanuje przestrzeń przed koszem, aby nie doszło do jego zamknięcia przed ukończeniem wykonywanych nad nim czynności. Sterowanie głosem u niektórych modeli działa na polecenie „open bin“

4. Wskaźnik podczerwieni:

- Kontrolka świeci na niebiesko – czujnik rejestruje osobę w bliskości kosza dzięki czemu nie dochodzi do jego zamknięcia
- Kontrolka świeci na czerwono - baterie są rozładowane i należy je wymienić

Uwagi i utrzymanie

- Nie wolno myć czujników kosza pod bieżącą wodą. Należy używać mokre ściereczki.
- Należy dbać, aby czujniki kosza były zawsze czyste i nieporosowane.
- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na pokrywie kosza.
- Nie powinno się naprawiać produktu samodzielnie, kosz może zostać nieodwracalnie uszkodzony.
- Należy włożyć baterie do kosza zgodnie z biegunami.
- Kosz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Návod na obsluhu Bezdotykové koše Simplehuman

Návod na obsluhu

- Vreca na odpadky:** Odklopte veko koša a na poistný kruh nasadte vreca na odpadky. Zaklopte veko koša nazad. Každý kôš má svoj vlastný typ vreca značky Simplehuman.
- Napájanie:** koše Simplehuman môžu byť napájané batériami alebo adaptérom.
 - Semi-round: 4x 1,5 V batérie typu AA (v balení)
 - Rectangular: 6x 1,5 V batérie typu AA / adaptér (v balení)

UPOZORNENIE: Na napájanie koša použite iba alkalické batérie! Dbajte na správne vloženie podľa polarit.

- Bezdotykové otváranie:** Infračervené pole sníma priestor nad košom. Priblížením ruky nad kôš sa veko automaticky otvorí. Ak je kôš otvorený, senzor má dlhší dosah a sníma i priestor pred košom, a tak nedochádza k uzavretiu veka pred ukončením vašej činnosti nad košom. Ovládanie hlasom pri niektorých modeloch košov funguje na povel "open bin"

4. Farebná kontrolka infračerveného indikátora:

- Kontrolka svieti namodro – senzor registruje osobu v blízkosti koša a nedochádza tak k uzavretiu veka
- Kontrolka svieti na červeno – batérie sú už takmer vybité a je potrebné ich vymeniť

Upozornenia a údržba

- Neumývajte senzor koša vodou či saponátmi. Použite vlhčené obrúsky alebo handričku.
- Dbejte na to, aby senzor koša zostal vždy čistý a nepoškrábaný.
- Neodkladajte žiadne predmety na veko koša.
- Výrobok v žiadnom prípade neopravujte sami, môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu koša.
- Batérie vkladajte do koša správnou polaritou.
- Kôš je určený iba na použitie v interiéri.