



Wygląd



360 Door Bell D809 Instrukcja obsługi



— 1 —

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie i jego akcesoria są w dobrym stanie.



— 2 —



— 3 —

Instrukcje

1) Pobrać i zainstalować APLIKACJĘ


Zeskanować poniższy kod QR lub wyszukać „360 Camera” w sklepie z aplikacjami do pobrania.



2) Dodać stację bazową sygnału

① Otworzyć APLIKACJĘ i kliknąć „Establish Account”; jeśli użytkownik ma już konto 360, kliknąć od razu „Login”.

② Po zalogowaniu kliknąć „+” (obraz 1) w prawym górnym rogu.
③ Podłączyć stację bazową sygnału. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET, aby sparować urządzenie (obraz 2). Dodać stację bazową sygnału zgodnie z instrukcją.



Obr. 1

Obr. 2

Uwaga: Dzwonek do drzwi, stację bazową sygnału i router należy umiejscowić jak najbliżej (aby zapobiec awarii połączenia sieciowego wynikającej z dużej odległości).

— 5 —



④ Nacisnąć i przytrzymać przycisk dzwonka przez co najmniej 5 sekund, aż do usłyszenia „Welcome to 360 Smart Doorbell” (patrz zdjęcie powyżej).

Uwaga: Należy unikać problemów wskazanych poniżej, ponieważ mogą one prowadzić do awarii połączenia sieciowego stacji bazowej sygnału.

- Urządzenie należy sparować w chym otoczeniu.
- Sprawdzić, czy obserwator wifi jest włączony; jeśli tak, to stacja bazowa sygnału może nie być w stanie nawiązać połączenia z siecią.
- Upewnić się, że stacja bazowa sygnału jest podłączona do sieci wifi o częstotliwości 2,4 GHz.
- Zaleca się niemoistkowanie wifi.
- Stację bazową sygnału należy zamontować w pobliżu drzwi.

— 6 —


⑤ Po dodaniu stacji bazowej sygnału można rozpocząć użytkowanie!

3) Instrukcja montażu dzwonka do drzwi

Uwaga:
① Dzwonek do drzwi, stację bazową sygnału i router należy umiejscowić jak najbliżej (aby zapobiec awarii połączenia sieciowego wynikającej z dużej odległości).
② Zamontować dzwonek do drzwi w odległości 1,2-1,5 m od podłoża (można użyć do tego celu płytki szklanej poniżej instrukcji użytkownika).
③ Zamontować dzwonek na powierzchni niemetalicznej (aby zapobiec ekranowaniu sygnału). Zaleca się zamontowanie go na ścianie obok drzwi.

Metoda montażu 1: Użyć taśmy 3M (zalecane)
① Zdjąć czerwony papier woskowy z podstawy montażowej, a następnie przykleić podstawę na gładką powierzchnię ściany (np. szkło, kafelki, ścianę pokrytą farbą lateksową itp.)

② Zawiesić dzwonek od góry do dołu na podstawie montażowej.
Uwaga: Klej 3M zaczyna w pełni działać po upływie 24 godzin od montażu.




— 7 —

— 4 —

Metoda 2: Śruby

- Przyklej naklejkę ze znakami na ścianie.
- Wywierć otwory i włóż kolki rozporowe zgodnie z oznaczeniami na naklejce.
- Zamocuj wspornik i dokręć śruby.
- Umieść dzwonek w kierunku z góry do dołu na wspornik.



— 8 —


Instrukcja montażu:

Duża odległość między stacją bazową sygnału a dzwonkiem do drzwi może prowadzić do rozłączenia; wskaźnik dzwonka do drzwi miga wtedy na zielono.

Prawidłowa odległość pomiędzy stacją bazową sygnału a dzwonkiem do drzwi skutkuje dobrym połączeniem, a wskaźnik dzwonka wtedy gaśnie. Stację bazową sygnału należy zainstalować w odpowiedniej odległości od dzwonka do drzwi.

4) Instrukcja demontażu dzwonka do drzwi

Włożyć zawleczkę do otworu demontażowego w górnej części dzwonka i wyjąć dzwonek od dołu do góry.



— 9 —

Funkcje:

- Rozpoznawanie tożsamości odwiedzających: Zapisz tożsamość odwiedzającego w aplikacji, aby inteligentny dzwonek do drzwi 360 mógł go rozpoznać.
- Alarm w przypadku nieprawidłowości: Gdy ktoś będzie stał przed drzwiami, użytkownik otrzyma alarm w APLIKACJI.
- Rozmowa wideo z odwiedzającym: Gdy ktoś zadzwoni do drzwi, nawiązane zostanie połączenie wideo z użytkownikiem.
- Bardzo długi czas pracy: Pojemność akumulatora 5000 mAh pozwala na długotrwałe użytkowanie i nie wymaga częstego ładowania.
- Bardzo szeroki kąt: Obiektyw szerokokątny pozwala na uzyskanie szerokich kątów wzdluz i w szerz, znacznie redukując martwą strefę.
- Noktowizor Super HD: Wbudowane światło podczerwieni pozwala dostrzec, co dzieje się przed drzwiami, nawet w bardzo ciemnych warunkach.
- Alarm o demontażu: W przypadku agresywnego usunięcia lub uszkodzenia dzwonka drzwiowego zostanie wygenerowany alarm. Alarm zostanie również wyświetlony w aplikacji.

Opis produktu:

- Wysoka rozdzielczość, doskonały obraz i kompatybilność z HDR. Automatyczne dostosowanie obrazu do otoczenia, aby nie był zbyt ciemny w świetle dziennym.
- Dzwonek do drzwi automatycznie uruchamia funkcję widzenia nocnego w ciemności; obraz będzie wówczas czarno-biały i widoczny z odległości do 3 m.
- Filtr optyczny wewnątrz dzwonka włączy się z delikatnym dźwiękiem „kliknięcia” przy włączonym lub wyłączonym widzeniu nocnym, co jest normalne.

— 10 —

- Czy to normalne, że zewnętrzny element dzwonka się nagrzewa?

Inteligentny dzwonek 360 nagrzewa się trochę podczas pracy; nie jest to powód do niepokoju (odpowiedni zakres temperatur): -5-45°C

- Co należy wiedzieć, korzystając z tego urządzenia?

• NIE NALEŻY montować dzwonka na metalowych drzwiach, ponieważ może to zablokować odbiór sygnału wifi przez dzwonek.

• Należy zamontować dzwonek w pozycji pionowej, w przeciwnym razie może to mieć wpływ na obraz wideo.

• Alarm o demontażu zostanie aktywowany po zdjęciu dzwonka do ładowania. Przed zdjęciem dzwonka należy wyłączyć alarm w APLIKACJI.

Ważna informacja

- Ochrona prywatności

Aby chronić swoją prywatność, należy upewnić się, że Twój produkt nie zostanie powiązany bez zgody użytkownika. 360 zawsze dokłada starań, aby jak najściślej zabezpieczyć dane użytkowników i ich rodzin.

- Opis materiału niebezpiecznego

Toksyczne i szkodliwe substancje i pierwiastki	Akcesoria				
	Powłoka z tworzywa sztucznego	PCB	Przewód USB	Obiektyw	
Ołów (Pb)	○	✗	✗	○	
Rtęć (Hg)	○	○	○	○	
Kadm (Cd)	○	○	○	○	
Sześciwartwartościowy chrom (Cr(VI))	○	○	○	○	
Polibromowane bifenylnie (PBB)	○	○	○	○	
Polibromowane etery difenylnie (PBDE)	○	○	○	○	

Okres ochrony środowiska (EPP): PCB (deska główna) 10 lat, przewód zasilający 10 lat, akumulator 5 lat. EPP oznacza okres bezpieczeństwa bez wycieku substancji niebezpiecznych zgodnie z instrukcją użytkowania.

○: Wszystkie komponenty zawierają substancje niebezpieczne poniżej limitu określonego w dyrektywie SJ/T11363-2006.

✗: Co najmniej jeden komponent zawiera substancje niebezpieczne przekraczające limit określony w dyrektywie SJ/T11363-2006



— 12 —

Często zadawane pytania (FAQ)

- Jaki tryb wyświetlania posiada wskaźnik?

Oświetlenie sygnalizatora drzwi

Skrypt	Tryb pracy wskaźnika
Ktoś zbliżył się do drzwi	Pulsujące niebieskie światło pierścieniowe

Wskaźnik stanu dzwonka do drzwi

Skrypt	Tryb pracy wskaźnika
Ładowanie	Czerwony
W pełni naładowany	Zielony
Niski poziom naładowania akumulatora	Jasno czerwony
Połączenie testowe	Zielone światło miga, gdy jednostka wewnętrzna i zewnętrzna stacja bazowa sygnału są odłączone; wskaźnik gaśnie, gdy jednostka wewnętrzna i stacja bazowa sygnału wewnętrzne są dobrze połączone.

Oświetlenie stopu bazowego

Skrypt	Tryb pracy wskaźnika
Oczekiwanie na połączenie z siecią	Jasno zielone
Wyłączenie	Jasno zielone
Aktualizacja	Czerwony
Online	Niebieski

— 11 —

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ŻYWIOTY OPAKOWANIEM

Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone przez lokalny urząd do składowania odpadów.

LIKwidACJA ZUżyTYCH BATERII

Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego, z tego względu nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłym odpadem domowym, baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiorczego, zapewniającego ich ekologiczną likwidację. Kontakt do najbliższego punktu zbiorczego można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy.

LIKwidACJA ZUżyTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji prawnej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. Aby je prawidłowo zlikwidować, odnowić lub poddać recyklingowi, oddaj je do odpowiednich punktów skupu. W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Poprzez prawidłową likwidację tego produktu pomożesz Państwu zachować cenne bogactwa naturalne oraz pomogiesz w zapobieganiu potencjalnym negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być skutkiem nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Za nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcesz zlikwidować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji u swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja produktu w innych krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, zasięgnij informacji o prawidłowym sposobie jego likwidacji u lokalnych urzędów lub swojego sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

Dovozce / Imprinter / Dovoza / Importeur
ROBOT WORLD s.r.o.
Robotworld.com
Běloveská 944, Náchod 547 01 CZ



— 15 —