


Instrukcja zmiany języka w LG Hom-Bot SQUARE



- Zmiana języka:
- Przytrzymaniem przycisku „HOME” przez okres 3 sekund zmieni się język informacji głosowych
 - Aby wybrać język polski należy naciskacie powtarzać aż do momentu usłyszenia „Witaj!”
 - Funkcja ta nie jest dostępna dla przycisku „HOME” na pilocie zdalnego sterowania.